

PFAFF®

MAÎTRISER LES BASES



« Entrez dans un autre monde »

Passionné(e)s de couture et constamment à la recherche de nouvelle inspiration – la machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 a été créée pour vous.

creative™ 2.0

Pieds accessoires et cercles de broderie inclus : 0A, 1A, 2A, 3, 4, 5A, 5M, 6A, 7, creative™ 120 Square Hoop (120 x 120 mm) et creative™ Elite Hoop (260 x 200 mm).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- **L'IDT™ ORIGINAL !** Le double entraînement intégré, une exclusivité PFAFF® depuis plus de 40 ans ! Entraînement du tissu parfaitement régulier, dessus et dessous.
- **GRAND ESPACE DE COUTURE.** La zone de couture à droite de l'aiguille est de taille extra-large pour la couture de grands ouvrages.
- **CHOISISSEZ L'UN DES 153 SUPERBES POINTS ALLANT JUSQU'À UNE LARGEUR DE 9 MM.**
- **MODE SENSOMATIC OU PIQUÉ LIBRE AVEC PIED RESSORT.** Choisissez le mode qui convient pour obtenir les meilleurs résultats avec la technique et le tissu choisis.
- **POSITIONNEMENT DE POINT.** Déplace le point en entier à droite ou à gauche pour aligner les points fantaisie.
- **COUPURES DE FIL.** Coupe automatiquement le fil du haut et de la canette en appuyant simplement sur un bouton ou à l'endroit où vous l'avez programmé.
- **LEVÉE AUTOMATIQUE DU PIED PRESSEUR.** Relève le pied presseur pour tourner le tissu lorsque l'aiguille est réglée sur aiguille en bas.
- **CRÉATION DE SÉQUENCES DE POINTS ET 10 MÉMOIRES.**
- **10 MÉMOIRES DE RÉGLAGES DE POINTS PERSONNELS.**
- **TAPERING AVEC TOUS LES POINTS FANTAISIE DE 9MM !** Choisissez des angles différents pour avoir plus de possibilités créatives.
- **LA PLUS GRANDE ZONE DE BRODERIE.** La creative 2.0 a la plus grande zone de broderie : jusqu'à 260 x 200 mm pour vos créations exclusives et personnelles.




- **CLÉ USB INCLUSE.** La clé USB a une capacité de 1 Go et peut contenir tous les motifs inclus avec la machine, ainsi que bien d'autres.
- **PLUS DE 100 FANTASTIQUES MOTIFS DE BRODERIE COMPRIS.**
- **1 POLICE DE BRODERIE INCLUSE.**
- **COUPURE DE POINTS SAUTÉS.** Les points sautés dans la broderie sont automatiquement coupés et les bouts de fil sont tirés sur l'envers du tissu pour une finition rapide et propre.
- **BÂTI DANS LE CERCLE.** Bâissez le tissu sur un entoilage déjà tendu dans le cercle. Également excellent pour les tricots ou autres tissus que vous ne souhaitez pas encercler.
- **POSITIONNEMENT DE MOTIF.** Déplacez le motif de broderie dans quatre sens et pivotez-le par incréments de 90 degrés.
- **F1 POUR VÉRIFIER LA POSITION.**
- **BRODERIES MULTICOLORES OU MONOCHROMES.**
- **ÉCRAN GRAPHIQUE ÉCLAIRÉ.** L'écran graphique affiche le point dans sa taille réelle, ainsi que toutes les informations importantes. Il affiche également l'image monochrome d'un motif de broderie.
- **TENSION ÉLECTRONIQUE DU FIL.** La tension du fil d'aiguille, réglée électroniquement pour différents points et broderies, facilite la couture.
- **DÉTECTEUR DE FIL SUPÉRIEUR ET DE FIL DE CANETTE.** Vous alerte quand votre fil de bobine ou de canette arrive à sa fin.
- **4D™ QUICKFONT INCLUS.**
- **4D™ ORGANIZER INCLUS.**





PFAFF®






creative™ 2.0

Technique	Couture	Parlez de
<p>COUD TOUS LES TYPES ET ÉPAISSEURS DE TISSU</p> <p>TENSION SANS SOUCI</p> <p>ENTRAÎNEMENT PARFAIT DU TISSU</p>   	<ul style="list-style-type: none"> ■ Allumez la machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 ■ Le point droit est sélectionné automatiquement ■ Posez le pied 0A ■ La longueur et la largeur du point sont réglées automatiquement ■ La tension du fil est réglée ■ Système IDT™ embrayé <p>DÉMO DE L'IDT™ ORIGINAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placez deux morceaux de cuir ensemble • Piquez un point sans fil – avec le système IDT™ puis sans • Retirez le pied presseur • Embrayez le système IDT™ • Piquez, changez de vitesse et cousez une longueur • Enfilez la machine à l'aide de l'enfile-aiguille • Posez le pied 0A • Pliez un couteau en deux • Piquez un point droit • Mettez en marche arrière <ul style="list-style-type: none"> ■ Choisissez un point droit (point n° 1) ■ Posez le pied 1A ■ Réglez la longueur du point sur 3 ■ Système IDT™ embrayé <ul style="list-style-type: none"> • Pliez un morceau de denim en deux, endroit contre endroit • Piquez la couture à 15 mm • Repliez la couture et surpiquez pour simuler une couture sur une paire de jeans • Repliez « l'ourlet de jean » • Piquez l'ourlet <ul style="list-style-type: none"> ■ Tirez environ 8 - 10 bouts de fil de la canette et de l'aiguille ■ Posez le pied 1A ■ Réglez la machine à coudre et à broder creative™ 2.0 sur le zigzag (point n° 5) ■ Longueur de point 1,5 et largeur de point sur 3 - 4 ■ Système IDT™ embrayé <ul style="list-style-type: none"> • Placez les bouts de fils sous le pied et tenez l'avant et l'arrière jusqu'à ce que les premiers points cousus et les fils se trouvent sous l'IDT™ • Lâchez l'arrière des fils. Ramenez les fils dans la rainure à l'avant du pied et utilisez comme guide. Continuez à coudre, en guidant de l'avant 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pfaff® est bien connu pour son entraînement double intégré ou système IDT™. C'est un système d'entraînement spécial qui entraîne le tissu sur l'endroit et sur l'envers. Ceci permet de coudre tous les tissus facilement. ▶ Quand vous cousez avec la machine à coudre et à broder PFAFF® creative 2.0, vous n'avez pas besoin de guider le tissu. Le système IDT™ et la précision de la machine à coudre garantissent une couture droite sans soucis. ▶ Lorsque vous cousez du cuir, les morceaux peuvent se coller ou se déplacer si vous n'avez pas l'IDT en haut. ▶ Lorsque vous utilisez votre machine à coudre PFAFF® sans le pied presseur, vous pouvez vraiment voir comment le système IDT™ et les griffes d'entraînement fonctionnent ensemble – même en marche arrière. C'est parce que le système IDT™ est intégré dans la machine à coudre PFAFF®. Ce n'est pas un accessoire encombrant de plus. ▶ Trouvez-vous la couture de tissus soyeux difficiles ? Le système IDT™ est parfait. Sans l'IDT™, les tricots soyeux comme les lainages peuvent froncer. Avec une machine à coudre PFAFF®, il suffit d'embrayer le système IDT™. Le système IDT™ fait tout pour vous. ▶ Peu importe le tissu – épais ou fin – le système IDT™ facilite la couture et la rend simple et amusante ! Désormais, il est possible de coudre sur du denim épais, à travers des tricots légers et sur n'importe quel autre tissu que vous choisissez. ▶ Avec une machine à coudre PFAFF® et le système IDT™, créez votre propre cordonnet décoratif – parfait pour les boutons gansés. Coudre directement sur des fils avec le système IDT™ est facile parce que l'entraînement double entraîne le fil par le haut. Avec d'autres machines, vous devez guider par l'avant et par l'arrière continuellement. Avec PFAFF® et le système IDT™, vous guidez simplement de l'avant. Les fils ne se bloquent pas autour du crochet et l'entraînement est régulier et sans à-coups.



PFAFF®





creative™ 2.0

Technique	Couture	Parlez de
<p>COUTURE MAINS LIBRES</p>   	<ul style="list-style-type: none"> ■ Choisissez un point droit (point n° 1) ■ Posez le pied 0A ■ La longueur et la largeur du point sont réglées automatiquement. ■ Système IDT™ embrayé <ul style="list-style-type: none"> • Pliez un coutil en deux • Commencez à coudre • Enlevez vos mains du tissu • Appuyer sur la pédale et constatez comment l'aiguille s'abaisse dans le tissu et le pied presseur se relève • Pivotez et cousez • Faites ceci deux fois • Embrayez le bouton d'aiguille haut/bas • Cousez et pivotez • À l'arrêt, appuyez sur le bouton de marche arrière • Piquez en marche arrière permanente • Enlevez à nouveau vos mains • Appuyez à nouveau sur marche arrière pour coudre en avant • Lorsque vous vous arrêtez au bout de la couture, appuyez sur le bouton de coupe- fil et retirez votre tissu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avec la machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0, vous avez les mains libres pour travailler. En plus de l'entraînement parfait avec le système IDT™, utilisez la pédale ou le bouton d'aiguille haut/bas pour placer l'aiguille dans le tissu. Observez la façon dont le pied presseur s'élève. Regardez comme il est facile de guider et de faire pivoter le tissu sans effort. Utilisez l'aiguille haut/bas à chaque fois que vous avez besoin d'une de vos mains. ▶ Elle vous donne également un point parfait en marche arrière. La machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 entraîne le tissu si bien, que vous avez à peine besoin de le guider. Et avec la marche arrière permanente, vous n'avez pas besoin d'appuyer continuellement sur le bouton de marche arrière. Par ailleurs, avec une machine à coudre et à broder creative™ 2.0, vous pouvez coudre tous les points en marche arrière. Vous verrez le voyant de marche arrière sur l'avant de votre machine à coudre lorsque la marche arrière permanente est activée !
<p>BOUTONNIÈRES PROFESSIONNELLES (SENSORMATIC)</p>  	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur les boutons de sélection directe de point (point n° 25) ■ Système IDT™ débrayé ■ Posez le pied sensormatic pour boutonnière 5A ■ La tension du fil est réglée sur 2.4 ■ La densité et la largeur de la boutonnière sont réglées automatiquement (peuvent être changées n'importe quand) ■ Réglez la longueur de boutonnière en mesurant le bouton sur le couvercle de point. Entrez la taille de la boutonnière ■ Alignez la roue sensormatic sur le repère du pied <ul style="list-style-type: none"> • Pliez le tissu tissé d'épaisseur moyenne en deux avec un morceau d'entoilage entre pour simuler l'entoilage utilisé dans la couture de vêtement • Cousez 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Le secret pour obtenir des boutonnières parfaites est la fonction sensormatic pour boutonnières de PFAFF®. Elle « ressent » chaque tissu pour obtenir des boutonnières régulières à chaque fois. ▶ Choisissez votre taille de boutonnière et cousez. Répétez la même boutonnière à l'infini. Vous pouvez même changer la densité pour différents types et poids de tissu. ▶ La machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 comporte 8 boutonnières différentes, ainsi qu'un point de couture de bouton, un œillet et un renfort.



PFAFF®




creative™ 2.0

Technique	Couture	Parlez de
<p>CONSEILS INTÉGRÉS DANS LA MACHINE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Montrez le couvercle des points ■ La longueur et la largeur du point sont réglées automatiquement (peuvent être changées n'importe quand) <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur les boutons de sélection directe de point, n° 53 • Appuyez sur le bouton « i ». <p>Lisez les informations affichées à l'écran</p> <p>Recommandation pour le pied presseur</p> <p>Recommandation pour l'entoilage</p> <p>Système IDT™ embrayé</p> <p>La tension du fil est réglée sur 4.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Il suffit d'ouvrir le couvercle des points pour voir tous les points intégrés d'un seul coup d'œil. ▶ Utilisez les boutons de sélection directe de points et appuyez sur le numéro de point que vous voulez coudre. ▶ La machine à coudre et à broder creative™ 2.0 vous aide à régler le point que vous choisissez, quel qu'il soit. Appuyez simplement sur le bouton d'info. L'écran affiche des informations sur le pied presseur à utiliser pour le point choisi, les recommandations sur l'entoilage, si vous devez embrayer ou débrayer le système IDT™, ainsi que la tension recommandée du fil.
<p>OURLET INVISIBLE FACILE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur les boutons de sélection directe de point (point n° 16) ■ Posez le pied 3 ■ La longueur et la largeur de point sont préréglées (peuvent être changées n'importe quand) <ul style="list-style-type: none"> • Repliez un ourlet invisible sur un morceau de tricot • Piquez l'ourlet invisible avec le pli le long du cadran rouge du pied et « attrapez » juste le pli avec le mouvement gauche de l'aiguille. Réglez le cadran rouge afin de ne piquer qu'un fil du pli 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 dispose de deux types différents d'ourlets invisibles, un pour les tissus tissés et un autre pour les tissus extensibles ou autres types de tissus qui s'effilochent. ▶ Un pied réglable pour ourlet invisible est inclus avec les accessoires ; celui-ci peut être utilisé pour différents types de tissu. ▶ L'ourlet invisible est idéal pour la couture de vêtements. Utilisez-le pour les rideaux, ainsi que n'importe quel ouvrage de décoration d'intérieur. Rapide et facile !
<p>QUILTING/ COUTURE EN PIQUÉ LIBRE</p>  	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur les boutons de sélection directe de point (point n° 1) ■ Posez le pied sensormatic pour piqué libre 6A ■ Appuyez sur le bouton du menu des réglages et activez sensormatic piqué libre ■ Appuyez à nouveau sur le bouton du menu de réglages pour rebasculer ■ Vous pouvez contrôler la longueur du point ■ Abaissez les griffes d'entraînement à l'avant ! ■ Système IDT™ débrayé. <ul style="list-style-type: none"> • Mettez en sandwich un carré de 18 cm de chaque matière : coton, molleton et coton • Placez le sandwich sous le pied presseur. Réglez le pied presseur en position de piqué libre. • Commencez un piquetis • Laissez votre cliente réaliser un piquetis sur les mêmes morceaux de tissu. • Après cela, relevez les griffes d'entraînement. (Si vous allez ensuite faire une démonstration de couture de bouton, vous n'avez pas besoin de relever les griffes d'entraînement maintenant) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La couture en piqué libre est facile avec une machine à coudre PFAFF®. Que vous réalisiez un piquetis, un quilting ou de la peinture au fil, la machine à coudre PFAFF® vous facilite la tâche. ▶ Vous pouvez choisir entre deux options en piqué libre. Le pied pour piqué libre Sensomatic est inclus avec la machine et le pied à ressort est optionnel. Ils vous garantissent tous deux une qualité de piqûre excellente pour tous les types de couture en piqué libre. ▶ La machine à coudre et à broder PFAFF® creative 2.0 est encore plus commode grâce à l'abaissement des griffes d'entraînement à l'avant de la machine ! ▶ Pourquoi ne pas l'essayer !



PFAFF®


creative™ 2.0

Technique	Couture	Parlez de
<p>SÉLECTION FACILE DE POINT</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur les boutons de sélection directe de point (point n° 33) ■ Système IDT™ débrayé ■ Pas de pied presseur ■ Abaissez les griffes d'entraînement à l'avant. (Si elles ne sont pas déjà abaissées depuis la démonstration précédente) <ul style="list-style-type: none"> • Montrez les boutons de sélection directe • Montrez comment se déplacer de point en point avec la roue • Parlez de la façon de piquer un bouton et comment le point fonctionne • Relevez les griffes d'entraînement une fois que vous avez terminé 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 met les techniques de couture les plus courantes à portée de main simplement en appuyant sur les boutons de sélection directe. Vous pouvez également vous servir de la roue pour naviguer facilement parmi les points. ▶ Voyez comme il est facile de régler la couture d'un bouton. Vous appuyez, c'est tout ! ▶ Si vous ne vous rappelez pas comment régler la couture de bouton, appuyez sur le bouton d'information.
<p>POINTS DE COUTURE ET DE SURFILAGE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur les boutons de sélection directe de point (point n° 19) ■ Posez le pied 3A ■ La longueur et la largeur de point sont pré-réglées (peuvent être changées n'importe quand) ■ Système IDT™ embrayé <ul style="list-style-type: none"> • Coupez un tissu en arrondi extérieur, par exemple une poche • Cousez le long du bord de la poche, en laissant le balancement droit du point sortir du bord de la poche 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cousez et surfilez les bords en une seule étape avec ce point excellent. ▶ Ce point est également parfait pour les coutures sur les tissus extensibles. Utilisez la position d'aiguille haut/bas pour vous faciliter la tâche autour des arrondis. ▶ Vous avez également plus de points de surfilage (19-24). Choisissez le point adapté au tissu et à la technique.
<p>POINTS FANTAISIE INCORPORÉS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur les boutons de sélection directe de point (point n° 121) ■ Posez le pied 2A ■ Système IDT™ débrayé ■ La tension du fil est réglée sur 4.0 <ul style="list-style-type: none"> • Placez de l'entoilage derrière un morceau de tissu • Sélectionnez maintenant le point n° 103 • Cousez • Montrez les flèches de sélection • Montrez le bouton d'inversion <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur le bouton de création de séquence <ul style="list-style-type: none"> • Programmez les points 150 et 151 • Piquez la séquence 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PFAFF® a les plus beaux points de 9 mm dans le monde de la couture. La machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 dispose d'une variété de points fantaisie 9 mm, dont vous pouvez vous servir pour donner une touche spéciale à votre ouvrage. ▶ Il est également très facile d'avancer entre les points avec la roue. Vous pouvez voir le point que vous voulez choisir directement sur l'écran éclairé. ▶ Vous pouvez inverser les points latéralement pour plus de créativité avec le bouton d'inversion. ▶ Les fils spéciaux donnent une apparence totalement différente. ▶ Vous avez 10 mémoires pour enregistrer vos séquences et augmenter vos possibilités créatives. Laissez-moi vous montrer comment il est facile de programmer une séquence.



Techniques spéciales

POINTS DE TAPERING



- Appuyez sur les boutons de sélection directe de point (point n° 59)
- Appuyez sur le bouton F1 pour ouvrir les options de tapering
- Assurez-vous que le curseur se trouve au début du tapering. Appuyez longtemps sur le symbole coché sur la roue pour ouvrir la fenêtre d'angle
- Choisissez 90 centré
- Appuyez sur le symbole coché afin de confirmer vos sélections
- Réglez le même tapering pour l'extrémité de tapering
- Appuyez à nouveau sur le bouton F1 pour revenir en arrière
- Posez le pied 2A
- Système IDT™ débrayé
- Placez de l'entoilage derrière un morceau de coutil
- Cousez le tapering en utilisant le bouton de marche arrière pour activer le tapering d'extrémité
- Choisissez un autre point et essayez différents angles

- ▶ Maintenant que vous avez vu le superbe point 9 mm, n'avez-vous pas envie de réaliser un tapering avec ces points ?
- ▶ La plupart des machines à coudre peuvent réaliser un tapering sur un point satin. Mais la machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 va plus loin. Vous pouvez appliquer le tapering à pratiquement tous les points et vous pouvez aussi choisir différents angles.


CRÉATION DE SÉQUENCE DE POINT DE LETTRE



- Programmez le nom du client avec l'alphabet de couture intégré
- Posez le pied 2A
- Système IDT™ débrayé
- Utilisez un coutil avec un entoilage en dessous

- ▶ Êtes-vous intéressée par la broderie de lettre sur un poignet ou sur un col ? Ou peut-être souhaiteriez-vous réaliser des lettres pour une étiquette de quilt ?
- ▶ Il y a un alphabet de couture intégré plus le Cyrillic.

FONCTIONS DE QUILTING



- Appuyez sur les boutons de sélection directe de point (point n°41)
- La longueur et la largeur de point sont préréglées (peuvent être changées n'importe quand)
- Posez le pied 1A
- Système IDT™ embrayé
- La tension du fil est réglée sur 6.0
- Placez le fil monofilament en fil supérieur et le fil de couture habituel dans la canette
- Cousez un sandwich de quilting (coton de quilting dessus, molleton et coton de quilting dessous).
- Réglez la tension selon le besoin pour que le fil de canette tire vers le haut
- Appuyez sur les boutons de sélection directe de point, n° 44
- La tension du fil est réglée sur 4.0
- Cousez avec du fil à coudre en bobine et en canette
- Cousez

- ▶ Si vous aimez l'apparence détaillée du quilting cousu-main - la machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 est faite pour vous. Il y a 9 points spéciaux pour quilting disponibles qui tirent le fil de canette afin de donner un effet cousu-main. C'est tout le charme de la couture à la main mais avec la vitesse et la facilité d'une machine à coudre.
- ▶ Utilisez le monofilament en bobine et le fil de couture habituel en canette pour donner l'illusion de la couture manuelle.
- ▶ Le point couture sur cette machine est fantastique. Vous pouvez réduire la largeur pour la couture fine et l'augmenter pour les fils épais, afin d'obtenir un point feston dense. Voyez le changement directement à l'écran.



PFAFF®

creative™ 2.0

Techniques spéciales

FONCTIONS DE COUTURE TRADITIONNELLE




- Appuyez sur les boutons de sélection directe de point (point n° 76)
- La longueur et la largeur de point sont pré-réglées (peuvent être changées n'importe quand)
- Posez le pied 1A
- Système IDT™ embrayé
- Changez à une aiguille lancéolée et un fil fin en bobine et en canette
- Utilisez un seul morceau de lin et d'entoilage derrière
- Cousez le point avec l'aiguille lancéolée

- ▶ Coudre avec une aiguille lancéolée crée une apparence de « jours » en faisant des « trous » dans les tissus en fibres naturelles. La machine à coudre et à broder PFAFF® creative 2.0 dispose de 6 points intégrés, spécialement créés pour cette technique.
- ▶ Le système IDT™ original de PFAFF® rend l'entraînement des tissus traditionnels régulier et sans à-coups.

Démo rapide - Broderie

BRODERIE DE QUALITÉ EN CERCLE



- Insérez la clé USB
- Insérez l'unité de broderie
- Posez le pied de broderie
- Ouvrez le premier dossier
- Descendez avec la flèche jusqu'au motif n° 003, chargez le motif en appuyant sur le bouton OK au centre de la roue
- Placez le tissu avec de l'entoilage dans le cercle creative Elite
- Posez le cercle
- Ceci est une démonstration rapide ; ne brodez rien pour l'instant

- ▶ La machine à coudre et à broder PFAFF® creative 2.0 comporte tellement de fonctions extraordinaires pour vous aider à créer de magnifiques broderies !
- ▶ De plus, elle choisit automatiquement la bonne taille de cercle pour le motif que vous avez sélectionné.

POSITIONNEMENT DE QUALITÉ DU CERCLE



- Appuyez sur le bouton F2 pour ouvrir les options de cercle
- Sélectionnez le creative™ Elite Hoop
- Appuyez sur le bouton « 1 » pour ouvrir les informations sur le motif (et appuyez pour les fermer)
- Montrez comment changer la taille et les positions de cercle
- Ceci est une démonstration rapide ; ne brodez rien pour l'instant

- ▶ Supposons maintenant que vous voulez coudre cette petite broderie dans le cercle creative™ Elite Hoop. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton des options de cercle et de régler la machine pour le cercle sélectionné.
- ▶ Si vous voulez avoir des informations sur le motif - appuyez sur le bouton d'informations. Vous obtiendrez le nom du motif ainsi que des renseignements sur la position et les couleurs.




PFAFF®

creative™ 2.0

Démo rapide - Broderie

BRODERIE DE QUALITÉ EN CERCLE



- Appuyez sur le bouton d'alternatives pour passer sur le mode modification de broderie.
- Appuyez sur le bouton F1
- Appuyez sur les boutons fléchés de la roue pour déplacer le motif
- Appuyez sur le bouton F2
- Appuyez sur le bouton d'inversion

- Montrez comment tourner le motif et comment le déplacer dans le cercle
- Montrez qu'il est possible de régler la broderie sur le mode monochrome.
- Montrez comment inverser le motif
- Ceci est une démonstration rapide ; ne brodez rien pour l'instant

- Appuyez sur le bouton d'alternatives pour passer sur le mode couture de broderie
- Appuyez sur le bouton Orbite pour vérifier la position

- Montrez comment faire un tracé autour de la zone du motif en appuyant cinq fois sur le bouton F1.
- Appuyez sur le bouton de démarrage/arrêt
- Brodez

- ▶ Supposons maintenant que vous voulez tourner le motif. En appuyant une fois sur le bouton Rotation, la broderie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre par incréments de 90°.
- ▶ Si vous voulez aussi déplacer le motif vers un autre endroit dans le cercle, c'est possible grâce aux flèches de positionnement. Vous pourrez déplacer le motif dans 4 sens différents et si vous allez trop loin en haut, en bas, à droite ou à gauche, la machine vous le fait savoir par un bip sonore.
- ▶ Pour inverser le motif, il vous suffit d'appuyer sur un des boutons d'inversion.
- ▶ Vous pouvez appuyer n'importe quand sur le bouton d'orbite pour vérifier les coins du motif. Si vous voulez savoir exactement où vous avez placé le motif - appuyez sur le bouton « i ». Dans la troisième ligne à partir du haut, vous avez les informations sur le positionnement.

LETTRES DE BRODERIE



- Déplacez le même morceau de tissu, dans le même cercle de broderie
- Appuyez sur le bouton de chargement
- Sélectionnez le fichier de polices et appuyez sur OK pour confirmer
- Créez la broderie en sélectionnant les lettres à l'aide des boutons fléchés. Confirmez chaque lettre en appuyant sur OK
- Tapez le nom du client
- Appuyez sur F2 pour passer du mode éditeur de texte de broderie au mode broderie
- Appuyez sur le bouton Orbite pour vérifier la position
- Veillez à ce que le nom soit joliment placé en combinaison avec le motif déjà brodé

- Appuyez sur le bouton de démarrage/arrêt
- Brodez

- ▶ Vous pouvez créer du texte avec des polices de broderie. La clé USB est fournie avec une police de broderie.
- ▶ La police est chargée dans le modificateur de texte de broderie. Tapez votre nom ici.
- ▶ Quand vous voulez coudre le texte de broderie, il vous suffit d'aller au mode broderie. Le texte prendra alors l'apparence et l'aspect de la police que vous avez sélectionnée.
- ▶ La machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 2.0 est fournie avec un programme informatique appelé 4D™ QuickFont. Vous pouvez l'utiliser pour modifier des polices True Type de votre ordinateur en polices de broderie.



PFAFF®

creative™ 2.0

Démo rapide - Broderie

LOGICIEL DE BRODERIE



- L'ordinateur avec la 4D™ Suite et le dongle doivent être prêts à être montrés
 - Montrez à la cliente comment créer une étiquette de quilt avec son nom (voir démo de logiciel)
 - Enregistrez l'étiquette de quilt sur la clé USB
 - Appuyez sur le bouton charger, la clé USB étant branchée
 - Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner un dossier et appuyez sur OK pour l'ouvrir
 - Sélectionnez le motif que vous voulez charger et appuyez sur OK pour confirmer

 - Ne brodez pas
- ▶ Vous disposez d'une créativité illimitée avec le logiciel sensationnel creative™ 4D™ de Pfaff®. Il y a plusieurs modules de logiciel différents parmi lesquels choisir. Du 4D™ Embroidery d'introduction au 4D™ Suite ultra créatif, Pfaff® vous proposera le logiciel de broderie adapté à vos besoins.
 - ▶ Notez la facilité avec laquelle vous pouvez passer le motif de l'ordinateur à la machine. Il n'est même pas nécessaire que l'ordinateur et votre machine à coudre soient dans la même pièce. La clé USB simplifie tellement les choses !

Autres techniques

CŒUR APPLIQUÉ AVEC LONGUEUR ET LARGEUR DE POINT RÉGLABLES.

COL DE T-SHIRT AVEC OURLET OVERLOCK FERMÉ.

AIGUILLE DOUBLE : SÉLECTIONNEZ LE POINT N° 122. APPUYEZ SUR LE BOUTON SETTINGS. ACTIVEZ L'AIGUILLE DOUBLE. OBSERVEZ COMMENT L'ÉCRAN AFFICHE LE SYMBOLE D'AIGUILLE DOUBLE ET COMMENT IL INDIQUE QUE LE POINT A CHANGÉ POUR S'ADAPTER À LA TAILLE SPÉCIFIQUE DE L'AIGUILLE DOUBLE. ÉTEIGNEZ L'AIGUILLE DOUBLE, OK.